



## \* English

Thank you for choosing one of our products.  
To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

**Item**  
LED LENSER  
8417 Led Lenser P17  
8617 Led Lenser P17 Blister

**Version:** 5.0

**Batterypack:**  
3 x D/ LR20/ mono (1.5 V DC) (Item No. 7724)

**Turning the flashlight ON and OFF**

To turn the flashlight ON and OFF, push the button at the barrel of the flashlight. Three step Quick Cycle Switch function-touch for maximum light, click for high light and click again for low light.

**One-Handed Speed-Focus**

This flashlight is focusable. To adjust the beam to suit your application, simply push forward or pull back with your thumb on the head of the light.

**Replacing the batteries**

To replace the batteries, please unscrew the cap at the end of the flashlight. Take out the used (discharged) batteries and dispose of them properly. Insert the new batteries with the positive pole (+) first. Close the flashlight by screwing the end cap back in place.

**Important** – when inserting new batteries, follow the polarity marks (+) and (-) that are marked on the battery housing. If inserted incorrectly, battery damage could occur which could cause an explosion.

**Batteries**

Never try to recharge batteries or use fresh and used batteries together. Always change all batteries at the same time and use high quality batteries and the same type only. Do not use high current batteries or accumulators because of different electrical values. If you do not intend to use the flashlight for a long period of time, take the batteries out to prevent them leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries must be taken out. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

**WARNING**

Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam does shine directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam.

## \* Deutsch

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.  
Um sich mit Ihrem neuen Produkt vertraut zu machen, finden Sie hier eine Gebrauchsanleitung.

**Artikel**  
LED LENSER  
8417 Led Lenser P17  
8617 Led Lenser P17 Blister

**Version:** 5.0

**Batteriesatz:**  
3 x D/ LR20/ mono (1.5 V DC) (Art.-Nr. 7724)

**Ein- und Ausschalten**

Der Schalter befindet sich im vorderen Bereich der Lampe. Beim ersten Betätigen des Schalters erhalten Sie volles Licht, beim nächsten Betätigen des Schalters gedimmtes Licht. Ein erneutes Betätigen des Schalters schaltet die Lampe wieder aus. Sie können den Schalter auch als Taster benutzen, wenn Sie den Knopf nicht ganz durchdrücken. Beim Tasten erhalten Sie sofort maximales Licht.

**Fokus**

Halten Sie die Lampe am geriffelten Mittelteil mit einer Hand fest und schieben Sie mit der anderen Hand den Objektivtubus nach vorne oder hinten. Hierdurch können Sie den Lichtstrahl stufenlos einstellen.

**Wechsel der Batterien**

Zum Wechsel der Batterien schrauben Sie bitte die Lampe hinten auf. Entnehmen Sie die

verbrauchten Batterien und entsorgen Sie diese. Führen Sie die Batterien mit dem Pluspol (+) voran in das Batteriefach ein. Danach schrauben Sie die Endkappe wieder zu.

**Achtung!**

Wenn Sie neue Batterien einlegen, beachten Sie unbedingt die Polaritätsmarkierungen (+) und (-) im Batteriefach. Ändern falls besteht eventuell die Gefahr, dass Batterien beschädigt werden und explodieren!

**Batterien**

Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen keinesfalls wieder aufgeladen werden. Verwenden Sie niemals neue und gebrauchte Batterien zusammen. Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien desselben Typs. Wechseln Sie immer alle Batterien auf einmal. Die Verwendung von Akkus und hochstromfähigen Batterien ist wegen anderer elektrischer Werte nicht zugelassen. Falls Sie die Lampe längere Zeit nicht verwenden wollen, entnehmen Sie unbedingt die Batterien, um Schäden zu vermeiden. Leere Batterien müssen entnommen werden. Verbrauchte Batterien und Akkus sind Sondermüll und müssen gemäß der nationalen Gesetzgebung entsorgt werden.

**Sicherheitshinweis**

Richten Sie niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden. Wenn jemand direkt in den Lichtstrahl blickt, kann die hohe Leuchtkraft der Lampe zu Blenderscheinungen führen.

Bei gewerblicher Nutzung oder der Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer entsprechend der Vorschriften für Laserstrahlung zu unterweisen.

## \* esky

Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich produktů.  
Abyste se lépe seznámili s tímto výrobkem, přečtěte si následující návod.

**Položka**  
LED LENSER  
8417 Led Lenser P17  
8617 Led Lenser P17 Blister

**Verze:** 5.0

**Baterie:**  
3 x D/ LR20/ mono (1.5 V DC) (Položka . 7724)

**Zapnutí a vypnutí svítilny**

Chcete-li zapnout nebo vypnout, stiskněte spínač na přední části svítilny. Třístupový rychloměnící spínač má tři funkce: kliknutí pro maximální světlost, kliknutí pro silnější světlost, znovu kliknutí pro slabší světlost.

Rychlé zaměření s pomocí jedné ruky (One-Handed Speed-Focus)

Tato svítilna je zaostřovací. Paprsek lze upravit dle potřeby, jednoduše palcem zatlačit nebo zatáhnout za hlavici svítilny.

**Výměna baterií**

Pro výměnu baterií, je potřeba nejprve vypnout svítilnu, potom odšroubovat uzávěr na konci svítilny. Vydejte vybité baterie a zlikvidujte je v souladu s ekologickými předpisy. Vložte nové baterie pozitivní polaritou (+) první. Zavěte svítilnu našroubováním uzávěru zpět na místo.

**Důležité**

Při vkládání nových baterií, dejte pozor na polaritu (+) a (-), která je vyznačena v pouzdru pro baterie. V případě špatného vložení baterií hrozí exploze nebo poškození svítilny.

**Baterie**

Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie nebo použít nové a použité baterie společně. Používejte baterie vysoké kvality a stejného typu. Vždy vyměňte všechny baterie najednou. Nepoužívejte vysokonapávací baterie ani akumulátory, nejsou kompatibilní s touto svítilnou. Pokud nehodláte používat svítilnu delší dobu, vyjměte baterie/akumulátory, aby se zabránilo poškození baterie v důsledku jejich vytečení. Vybité baterie by měly být také vyjmuty. Použité baterie jsou nebezpečným odpadem a musí být zlikvidovány dle místních zákonů a předpisů.

**Varování**

Nesvíte nikomu přímo do očí. Pokud paprsek svítí přímo do očí, odvrte se od něho. Nepoužívejte spolu se svítilnou žádné ztvářovací přístroje, které by mohly světelný paprsek více zesílit. V případě, že je svítilna použita komerčně, uživatel musí používat výrobek v souladu s místními zákony a předpisy.